Montageanleitung

balkoFLOOR 333® Ausgleichsprofil

balkoFLOOR® 333 - Ausgleichsprofil

wird benötigt, wenn die Fläche nicht einer rechnerischer Standardbreite inkl. Anfangs- und Endprofile (2718 / 3051 / 3384 mm usw.) entspricht und das letzte Paneel in der Breite auf Format geschnitten werden muss.

1.		- gewünschte Deckbreite **balko**FLOOR 333® anzeichnen und mit z. B. mittels Handkreissäge und Führungsschiene für geraden Schnitt zusägen
1.1		
2.		- entlang der innenliegenden Schnittkante von **balko**FLOOR 333® z. B. mittels SikaBond® MaximumTack (oder gleichwertig) gleichmäßig auftragen TIPP: grauer Kleber verzeiht aufgrund der Farbe Kleberüberschuss
3.		- nun das Ausgleichsprofil einfügen und zum Aushärten fixieren **Hinweis:** die geriffelte Klebefläche des Ausgleichsprofils darf nicht geschmälert werden. Ein Aussparen des letzten Hohlkammersteges kann nötig sein!
4.		- nun kann mittels des konfektionierten letzten Paneels die Fertigstellung der Balkonfläche erfolgen
5.	F E R T I G !	

Stand: 02.06.2020